Procédure de clonage de disque avec Acronis True Image 2014

- 1. Brancher le nouveau disque dur sur un emplacement libre du poste
- 2. Insérer un CD avec l'image d'Acronis dessus
- 3. Dans le BIOS, démarrer sur le CD
- 4. Dans le menu d'Acronis, sélectionner "Outils et utilitaires"
- 5. Cliquer sur "Cloner un disque"
- 6. Sélectionner le mode de clonage automatique
- 7. Choisir le disque source à cloner
- 8. Choisir le disque qui recevra le clonage
- 9. Sélectionner "copier les partitions sans modifications"
- 10. Cliquer sur "Exécuter" pour lancer le clonage
- 11. A la fin du processus, éteindre le poste et enlever l'ancien disque dur puis démarrer avec le nouveau